



iPuray
爱普瑞

不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 • 智能插座 • 智能家居系统

品名：遥控带灯五速吊扇开关 | 型号：BRT-F005-T

目 录

一、功能特征.....	2
二、产品用途.....	3
三、产品实拍.....	5
四、性能参数.....	6
五、设计亮点.....	6

六、操作说明.....	8
七、接线方式	12
八、安装指南	13
九、订购及定制	14

1、功能特征

BRT-F005-T 为目前市场上最先进的一款微电脑控制的遥控吊扇灯开关， 由墙壁开关和遥控开关双重控制。该开关具二路控制，可同时控制风扇和灯光。

- ◆ 五速调节功能：本开关可通过墙壁开关上简单的按键， 在五档风速中便捷的选择。 针对不同的电机，还可在开关侧面，通过调整电位器，自主设定最低风速。风疾风缓，指尖轻按！
- ◆ 记忆功能：本开关关闭重启后，可自动记忆并锁定上次风扇运转的速度，无需再次调整，直达舒适风力。天长地久，随时拥有！

- ◆ 灯控开关：本开关上专门设有灯控开关，可直接控制带灯豪华吊扇上灯的开启或关闭。且适合白炽灯，节能灯，LED 等各种灯具。灯明风转，风影相伴！
- ◆ 遥控功能：本开关还贴心的配备了功能及按键相同的遥控器，免去开关调档时移步之劳。让您举手之间，清凉光亮。掌握遥控，风随心动！
- ◆ 接线方式：单火线接入。任何场合，均无需凿墙打孔，重新布线，可直接替换原有的开关。
- ◆ 外观材质：沿用 86 系列经典设计，美观大方，操作方便。高阻燃级别 ABS 原材料，国际标准 ROHS 生产线，ISO9001 质量管理体系，安全可靠，品质保证。

二、产品用途

本开关除用于各类吊扇，还可用于各类电机，如：炉具风机，管道排风机，电器设备冷却风机等速度的控制，也可用于家居、宾馆、别墅、咖啡厅、酒吧、医院及家庭住宅的室内光亮度或速度调节。



图一 产品适用场景示意图

三、产品实拍图



图二 BRT-F005-T 正面结构



图三 BRT-F005-T 背面结构


四、性能参数

电 压	AC220~240V (50HZ/60HZ)	工作环境	-20℃~55℃, Non-condensing 20-90%
负载功率	灯 300W, 马达 150W	遥控距离	红外遥控 ≤ 7m
供电方式	单火 (L) 线接入	适用负载	马达/各类灯具
开关尺寸	86*86*68 mm	遥控尺寸	107*40*17 mm
安装孔距	60 mm	匹配暗盒	75*75*50mm
遥控器重量	52g	开关重量	95g

五、设计亮点

本开关为目前市场上最先进的一款微电脑控制的遥控吊扇灯开关，该开关由标准 86 型墙壁开关和遥控开关双重控制。该开关具二路控制，可同时控制风扇和灯光。墙壁开关设计紧凑巧妙，具有记忆功能，力求最大限度的方便用户随意自如地控制灯光的开关和风扇的速度。单火线设计，可同时适用于仅布火线，或火零线都有的场所。任何场合，均无需凿墙打孔，重新布线，可直接替换原有的开关。

外观设计:



延用 86 系列经典设计，简约时尚，完美流线造型，赏心悦目。

图四



采用高强度柔韧性材料，不易断裂，抗摔打性强，外观光滑精细，色泽恒久不变。


图五

功能设计:



本开关具有二路控制功能，可同时控制风扇和灯具等负载。采用单火线接入方式，任何场合，均无需凿墙打孔，重新布线，并可直接替换原有的开关。


六、操作说明



调速开关有四个按键：**LAMP**、**ON/OFF**、**SPEED-**、**SPEED+**键(如上图所示)

LAMP 键（标识 4）：控制灯的开/关。**ON/OFF** 键（标识 2）：控制风扇的开/关。**SPEED-**键（标识 1）：向下调节风扇速度，指示灯依次显示为：**V→IV→III→II→I**（标识 7）。**SPEED+**键（标识 3）：向上调节风扇速度，该键和 **SPEED-**键仅在开启吊扇后有效。初始上电默认风速为 **V** 档（最大档），以后开启风速直达前次关闭时记忆的转速档位。产品侧边电位器（标识 10）用于调整风扇最低档的转速，其他档位相应自动调整。遥控器的“-”键（标识 6）与墙壁开关的 **SPEED-**键功能相同。遥控器的“+”键（标识 8）与墙壁开关的 **SPEED+**键功能相同。遥控器的“**LAMP**”键（标识 5）和“**ON/OFF**”键（标识 9）与墙壁开关上的 **LAMP** 键和 **ON/OFF** 键功能相同。

七、接线方式



标注：① LAMP : 灯具类接口


② ACL : 火线输入接口

③ FAN : 风机类接口

④ 负载 (风扇)

⑤ 负载 (灯具)

八、安装指南



温馨提示：请专业人员断电安装，
注意安全操作，以防触电危险！

- 1/ 断电后，按照说明书正确接线（如图1）；用螺丝刀在A处轻轻撬开面板（如图2）
- 2/ 撬开面板后，装上螺丝钉并拧紧（如图3）
- 3/ 最后，盖上面盖（如图4）
开关安装完成（如图5）

九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市坂田岗头亚洲工业园 10 栋

电话：0755-89748200/89748211

传真：0755-89748778/89748226

邮箱：sales@a-brt.com 网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市坂雪岗大道儒骏大厦 1306

电话：400-8869707 0755-89345733 / 83627400

传真：0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com 网址：www.ipuray.com